

Ablesehilfe

für Wärmemengenzähler „ista sensoic“



1

Die Zählernummer immer mit ablesen. So ist sichergestellt, dass der Ablesewert dem richtigen Zähler zugeordnet wird.

2

Auf die Mulde (Sensortaste) ca. 1 Sekunden mit einen Finger drücken, damit die Anzeige aktiviert wird. Jeder weiterer Fingerdruck schaltet die Anzeige einen Schritt weiter.

3

Die Anzeige hat folgende Bedeutung:

- Erste Anzeige: zeigt einen Segmenttest (alles wird gleichzeitig angezeigt)
- 1A: aktueller Verbrauch
- 1B: Anzeige wechselt ständig zwischen dem Verbrauch des letzten Stichtags und dem Datum des Stichtags (das ist der notwendige Ablesewert).
- 1C: Wie bei 1B, es wird der Wert und Datum des **vorletzten** Stichtages angezeigt.
- 1D: Der nächste Stichtag.
- 1E: Durchflussmenge

Ablesehilfe für Vermieter und Mieter

www.ich-bin-vermieter.de www.ich-bin-mieter.de www.facebook.de/pkbImmobilien

pkb ImmobilienSERVICE GmbH - Luckau

Telefon 03544 556141 Email buero@pkb-service.de