

# Ablesehilfe

## für Wärmemengenzähler „SensoStar 2U“



**1**

Die Zählernummer immer mit ablesen. So ist sichergestellt, dass der Ablesewert dem richtigen Zähler zugeordnet wird.

**2**

Taste kurz drücken zur Aktivierung der Anzeige

**3**

Die Anzeige hat folgende Bedeutung:

- zuerst wird der aktuelle Verbrauchswert angezeigt
- mit weiteren Tastendruck wird der Segmenttest angezeigt
- nächster Tastendruck zeigt das Stichtagsdatum im Wechsel mit dem Stichtagswert an
- die nächsten Werte sind für die Ablesung nicht von Bedeutung

**Ablesehilfe für Vermieter und Mieter**

[www.ich-bin-vermieter.de](http://www.ich-bin-vermieter.de) [www.ich-bin-mieter.de](http://www.ich-bin-mieter.de) [www.facebook.de/pkbImmobilien](http://www.facebook.de/pkbImmobilien)

pkb ImmobilienSERVICE GmbH - Luckau

Telefon 03544 556141 Email [bueror@pkb-service.de](mailto:bueror@pkb-service.de)