


# Ablesehilfe

## für elektronischen Heizkostenverteiler



**1**

Die Zählernummer immer mit ablesen. So ist sichergestellt, dass der Ablesewert dem richtigen Zähler zugeordnet wird.

**2**

- Der Wert mit dem Thermometer zeigt den aktuellen Wert an.
- Der Wert mit dem vorangestellten Buchstaben „A“ zeigt den Stichtagswert an, welcher für die Jahresabrechnung benötigt wird.

**Ablesehilfe für Vermieter und Mieter**

[www.ich-bin-vermieter.de](http://www.ich-bin-vermieter.de) [www.ich-bin-mieter.de](http://www.ich-bin-mieter.de) [www.facebook.de/pkbImmobilien](http://www.facebook.de/pkbImmobilien)

pkb ImmobilienSERVICE GmbH - Luckau

Telefon 03544 556141 Email [buero@pkb-service.de](mailto:buero@pkb-service.de)