

Ablesehilfe für elektronischen Heizkostenverteiler



Die Zählernummer immer mit ablesen. So ist sichergestellt, dass der Ablesewert dem richtigen Zähler zugeordnet wird.



Die Anzeige wechselt in wiederholender Reihenfolge:

- Aktueller Wert (reine Zahlenanzeige)
- Segmenttest (blinkend – alle Informationen werden mit einmal angezeigt)
- Stichtagsdatum der jährlichen Ablesung (vor dem Datum stehen die Buchstabe „MD“)
- gespeicherter Verbrauchswert zum Stichtag (vor dem Wert steht der Buchstabe „M“). Dieser Wert ist wieder auf Ihrer Heizkostenabrechnung zu finden.
- Die nachfolgenden Werte sind für die Abrechnung der Heizkosten nicht von Bedeutung.

Ablesehilfe für Vermieter und Mieter

www.ich-bin-vermieter.de www.ich-bin-mieter.de www.facebook.de/pkbImmobilien

pkb ImmobilienSERVICE GmbH - Luckau

Telefon 03544 556141 Email buero@pkb-service.de